

HYUNDAI

POWER PRODUCTS

HYUNDAI HY3000F, HY3000C, HY4000i, HY4100L, HY6000

Gratulerer med kjøpet av strømaggregat fra Hyundai. Før aggregatet tas i bruk er det viktig at det klargjøres og settes i drift ved å følge denne manualens enkle trinn. Det er også viktig med jevnlig vedlikehold for problemfritt bruk og lang levetid på aggregatet.

Trinn 1: Åpne esken, pakk ut og sjekk for synlige feil og skader på produktet. Eventuelle feil eller mangler skal rapporteres før aggregatet tas i bruk.

Trinn 2: Fyll olje på motoren
Vi anbefaler Motul 15W40 til sommerbruk eller 5W30 til helårsbruk.
Det skal fylles olje helt til nedre kant av oljepåfyllingsstussen (sjekk nivå med peilepinnen).

Trinn 3: Fyll aggregatet med fersk blyfri bensin.

Trinn 4: Sett strømbryter (Load breaker) i off posisjon

Trinn 5: Sett "bensinkran" og av/på bryter i "ON" posisjon. Slå på full choke. Start aggregatet. Slå av choke så fort aggregatet starter.

Trinn 6: Sett strømbryter (Load breaker) i ON posisjon etter at motoren har oppnådd litt temperatur. La aggregatet få driftstemperatur før du belaster det.

Trinn 7: Siste kontroll. Sjekk for lekkasjer. Kontroller at aggregatet leverer strøm og se etter evt varsellamper eller feilmeldinger.

Trinn 8: Slå av strømbryter (Load breaker) før du stopper aggregatet.

VIKTIG! Det skal skiftes olje etter 10 timers bruk første gang etter innkjøring av motor
Deretter skiftes olje etter 100 timers bruk (se ellers manualen for service og vedlikehold)

VIKTIG! Utvidet garanti 3-år (privatkunder) og serviceregistrering

Alle aggregater skal registreres online på **hyundai.skanbatt.no**

Her fyller man inn aggregatets serienr samt annen relevant informasjon

Utvidet garanti gjelder IKKE dersom ikke disse prosedyrene følges